

# Cousez votre pochette de téléphone sur-mesure

---

## Fournitures indispensables

- Tissu extérieur de votre choix
- Doublure en coton léger (type popeline) pour faciliter l'insertion
- Entoilage thermocollant (type H180 ou H200) pour la tenue et la protection
- Système de fermeture : fermeture éclair adaptée ou patte avec bouton-pression
- Matériel de couture standard (ciseaux, épingles, fil assorti)

## Calcul des dimensions

- Mesurez la hauteur et la largeur de votre téléphone
- Ajoutez au moins 1,5 cm à chaque dimension pour inclure les marges de couture et l'épaisseur de l'appareil
- Coupez vos rectangles de tissu extérieur, de doublure et d'entoilage selon ces mesures
- Pour la dragonne : coupez une bande de 6 cm de large pour obtenir une finition repliée de 1,5 cm

## Étapes de montage

- Appliquez l'entoilage thermocollant sur l'envers du tissu extérieur
- Utilisez une marge de couture constante de 0,7 cm pour tout l'assemblage
- Cousez les rectangles (intérieur et extérieur) endroit contre endroit
- Laissez une ouverture de 5 cm sur le bas de la doublure pour permettre le retournement de l'ouvrage
- Crantez ou dégarnissez les marges de couture au niveau des angles pour éviter les surépaisseurs
- Retournez la pochette sur l'endroit, fermez l'ouverture de la doublure et repassez pour une finition nette